


MODELL

MJ-E15BX-S1**INSTRUKTIONSBOK****Funktioner**

- Varmluftstorkning med värmepump
- Lukt borttagning för kläder
- Punktblåsning av kallluft
- Steriliserande och lukt borttagande filter med silverjoner



- För att försäkra dig om en korrekt användning, var god läs denna instruktionsbok noggrant och spar den för framtida referens.
- Innan du godkänner garantin vid köptillfället, var god se till att datum och plats för inköpet, samt övriga uppgifter, är rätt ifyllda.
- Förvara instruktionsboken och garantin på en säker plats.

Innehållsförteckning

sida

Innan du använder enheten

- Rekommendationer för hur enheten bör användas..... 2
- Funktioner på denna luftavfuktare 3
- Försiktighetsåtgärder 4
- Varning 6
- Delarnas namn och funktion 7
- Innan du använder luftavfuktaren..... 10

Drift

- Torkning av tvätt 12
 - Tips hur man torkar tvätt
- Luftavfuktning 14
- Förhindrande av imma, kall luft (punktblåsning) 15
- Använda luftriktaren 16
- Använda Off timer 17
- Använda barnlåset 17
- Borttagning av lukter i kläder (Lukt borttagning för kläder) 18
- Torkning inuti 19
- Dränering 20
- Kontinuerlig dränering..... 21

Felsökning

- Underhåll..... 22
- Reservdelar..... 24
- Förvaring och kassering..... 25
- Felsökning 26
- Specifikationer 28

Rekommendationer för hur enheten bör användas

När du vill torka tvätt

När du vill utföra automatisk drift
(Intelligent tvättning)

- När det är mycket kläder
- När du vill torka tjocka kläder snabbt

▶ LAUNDRY s.12

När du vill utföra kontinuerlig drift

- När det är mycket kläder

▶ LAUNDRY s.12



Tips hur man torkar tvätt
s.13

När du vill avlägsna lukt från kläder

- När du vill ta bort lukt från kläder efter att ha varit ute, till exempel

▶ DEO-DRY s.18



När du vill avfukta ett rum


När du vill utföra automatisk drift

- Standardavfuktning

När du vill utföra kontinuerlig drift

- När du vill avfukta inuti klädskåp eller skolådor
- Förhindra imma på fönster


▶ DEHUMIDIFYING s.14



När du vill svalka dig lite

- När du vill ha lite svalare luft, t.ex. efter ett bad

▶ SPOT AIR s.15



Funktioner på denna luftavfuktare

● Rumstemperaturen kan stiga 2-4 °C under driften

Till skillnad från en luftkonditioneringsapparat kan inte denna enhet kyla ned ett helt rum. Om man använder enheten i ett stängt rum kommer istället temperaturen att stiga.


Hur fungerar luftavfuktaren? <Värmepumpcykel>

Om man håller kallt vatten i en kopp blir luften runtomkring den kall, vilket gör att det bildas vattendroppar utanpå koppen.

Luftavfuktaren utnyttjar detta fenomen för att avlägsna fuktighet ur luften.

- 1 Enheten suger in luft från rummet och kyler ned den med sin kylslinga, vilket gör att fukten omvandlas till vattendroppar.
- 2 Vattendropparna faller ned i dräneringstanken.
- 3 **Luften som passerar genom uppvärmningsslingan värms upp och blåses ut genom luftutblåset.** (Luftutblåset varierar beroende på driftsläget.)

Fuktigheten i rummet minskar således genom en upprepning av stegen 1, 2 och 3.



● Fuktighetsavläsningen på enheten kan skilja sig åt från avläsningen på en hygrometer i samma rum

Även i samma rum kan temperatur- och fuktighetsnivåerna variera på olika platser. Om hygrometern och enheten befinner sig på olika platser i rummet är det troligt att fuktighetsnivåerna är olika. Dessutom är fuktighetsnivån olika på platser som har bra respektive dåligt luftflöde. Använd avläsningen på enheten som en uppskattning.

Varför skiljer dig sig åt?

<Orsak>

- Temperatur och fuktighet varierar
- Olika platser
- Noggrannheten varierar i hygrometrarna

● Enheten kan användas i rumstemperaturer mellan 1-35 °C.

Skulle rumstemperaturen överstiga 35 °C, kan dock enheten användas i utblåsningsläget eller öka luftflödet. Detta på grund av att temperaturen inuti enheten stiger, vilket får skyddsmekanismen att arbeta. För att sänka enhetens inre temperatur får man använda enheten med svängningen stoppad och luftriktaren i vertikalt läge.

- Om temperaturen sjunker under 1 °C kommer det extraerade vattnet att vara nära fryspunkten, vilket gör att luftavfuktningen inte fungerar och endast utblåsningen är i drift.

● Avfrostning utförs när rumstemperaturen sjunker till 15 °C eller lägre

I alla lägen utförs avfrostning automatiskt när rumstemperaturen sjunker till 15 °C eller lägre.

Cirka var 40:e minut, som oftast, kommer avfrostningslampan att tändas och luftflödet (avfuktningen) stoppar då automatiskt och frosten som har samlats inuti enheten smälter och droppar ner i tanken.

Vänta en stund så återupptas driften inom cirka 5 minuter.

● Luftflödet stoppar efter att luft blåsts ut i cirka 2 minuter.


● Driftsljudet ändras

● Luftavfuktningen är mindre under vintern.


När temperaturen och fuktigheten är låga, minskar den samlade mängden vatten.

På vintern minskar effekten av luftavfuktaren kraftigt eftersom temperaturen är lägre än på sommaren. Se diagrammet nedan.

Även om det bara samlas en liten mängd vatten i tanken är inte detta något fel.




Sommar (fuktighet)



Vinter (fuktighet)

När fuktigheten är 60 % och det inställda värdet är hög



- Värdena i diagrammet mättes vid konstant temperatur och fuktighet och speglar inte värden som mätts upp under faktiska användningsvillkor.

Försiktighetsåtgärder

Följande diagram anger förhållanden då fara kan uppstå av fel hantering av enheten.





VARNING

Misskötsel kan resultera i livshotande eller allvarliga personskador.

OBS!

Misskötsel kan resultera i skador på person eller egendom, t.ex. ditt rum, din utrustning etc.

Innebörden hos de grafiska symboler som används i denna manual och på enheten förklaras nedan.

 Förbjudet	 Demontera ej
 Skyddas från eld	 Skyddas från vatten

 Följ alltid instruktionerna

VARNING

Skada eller ändra inte nätsladden och kontakten. Använd inte eluttag där stickproppen sitter löst.

Du får inte ändra, bunta samman, tvinna, böja eller värma upp nätsladden. Du får heller inte ställa andra föremål på den eller låta den vara böjd nära stickkontakten.
(Se till att husdjur inte gnager på sladden.)



Sladden kan skadas vilket kan ge upphov till **brand, elstötar eller värmealstring**.

Anslut inte in flera nätsladdar i samma uttag.

Det kan **resultera i brand, elstötar eller felfunktioner**.

Starta eller stoppa inte enheten genom att koppla in och ur nätsladden.

Det kan **resultera i brand och/eller elstötar**.

Placera inte enheten nära värmealstrande föremål (t.ex. spisar/ugnar, värmevläktar etc.).



Delar i plast kan smälta och **orsaka brand**.

Stoppa inte in fingrar, pinnar eller annat som lätt tar eld, som t.ex. papper, i luftutblåset eller luftinsuget. Rör aldrig vid det svängande galletret.



Enheten har en inre värmare, och sådana handlingar kan **resultera i brand, elstötar, brännskador eller felfunktioner**. Den invändiga fläkten roterar med hög hastighet, så sådant kan även **resultera i personskada eller felfunktioner**.

Försök inte reparera, ta isär eller modifiera enheten.



Det kan **resultera i brand och/eller elstötar**. All service ska utföras av återförsäljaren eller Mitsubishi Electrics servicecenter.

Använd endast 220-240 V-eluttag.

Använder du andra eluttag än 220-240 V kan det **resultera i brand och/eller elstötar**.

Torka bort damm och smuts från stickproppen och stoppa in den på rätt sätt i eluttaget.

Om stickproppen inte är helt isatt i uttaget kan damm samlas på kopplingsdetaljerna, vilket i sin tur kan **orsaka brand och/eller elstötar**.

Skulle onormala symptom uppstå (bränd lukt etc.), stäng av enheten och koppla bort den från uttaget.



Fortsatt användning av enheten kan **resultera i brand, elstötar eller felfunktioner**. Ta kontakt med återförsäljaren eller Mitsubishi Electrics servicecenter för råd.

Avlägsna vatten som samlats i behållaren.

Oavsiktlig förtäring eller annan användning av vattnet kan **orsaka sjukdomar och/eller oförutsedda olyckor**.

Täck inte över luftutblås eller luftinsug med tvätt, tyg, draperier etc.

Detta resulterar i dåligt luftflöde och kan **orsaka överhettning och brand**.

**Placera inte blomvaser eller andra vattenfyllda föremål på luftavfuktaren.**

Vatten kan läcka in i enheten och påverka den elektriska isoleringen, och därigenom **orsaka elstötar och/eller brand** genom kortslutning.

**Tvätta inte enheten med vatten. Använd inte enheten på platser där den kan komma i kontakt med vatten.**

Kontakt med vatten kan **resultera i brand eller elstöt** orsakad av kortslutning.

Använd inte enheten på platser där den utsätts för direkt solljus eller andra väderförhållanden. (Denna enhet är endast för inomhusbruk.)

Det kan **orsaka överhettning, elstötar och/eller brand** p.g.a. kortslutning.

Använd inte enheten i trånga, stängda utrymmen som inuti skåp, mellan möbler etc.


Detta resulterar i dålig ventilation och kan **orsaka överhettning och/eller brand**.

Använd inte förbränningsapparater i luftutflödets riktning.


Det kan **orsaka ofullständig förbränning** i apparaten.

**Använd inte enheten där den kan bli utsatt för läckage av olja eller antändliga gaser.**

Sådana läckage runt enheten kan **orsaka förbränning och brand**.

**Använd inte enheten på platser där starka kemikalier används (t.ex. sjukhus, fabriker, laboratorier eller skönhetsalonger).**

Starka kemikalier och lösningsmedel som dunstar i luften kan skada enheten och orsaka läckage från dräneringstanken, **vilket resulterar i skada på egendom**.

**Använd inte enheten för speciella ändamål, såsom konservering av livsmedel, konstverk eller vetenskapliga arbeten.**

Det kan **försämra kvaliteten** på de förvarade produkterna.

**Rikta inte luftflödet från enheten direkt mot kroppen under längre tid.**



Var speciellt försiktig om enheten används någonstans där det finns personer som inte kan justera fuktigheten själva (spädbarn, barn eller äldre personer).



Om luftflödet riktas mot kroppen under längre tid kan det **framkalla skada och leda till uttorkning**.

Stå eller sitt inte på enheten. Luta dig inte mot enheten. Dra inte i enhetens luftutblås.


Eftersom enheten har hjul kan den flytta sig, välta eller falla, **vilket kan orsaka personskador**.

**Avlägsna inte cellplasten från flytelementet.**


Flytelementet kan då inte känna av om tanken är full, vilket resulterar i en vattenläcka, **som kan skada angränsande föremål eller orsaka elstötar och/eller kortslutningar**.

Dränera inte vatten kontinuerligt om det finns risk för att temperaturen runt slangen kan sjunka till fryspunkten.

Vattnet i slangen kan frysa och förhindra vattnet i tanken från att rinna ut. Vattnet kan läcka ur enheten och **skada angränsande föremål**.

**Förvara locket till den kontinuerliga dräneringen (s.21) utom räckhåll för barn.**

I annat fall **finns risk för att locket sväljs**.





Installera enheten på en plats där golvet är plant och stabilt.

Om enheten välter kan vattnet i dräneringstanken läcka ut **och skada angränsande föremål, vilket i sin tur kan orsaka brand eller elstötar p.g.a. kortslutning.**



Stäng alltid av enheten innan den ska flyttas. Koppla bort den och töm vattnet i dräneringstanken.

Att flytta enheten med vatten i tanken kan orsaka vattenläckage och **skada angränsande föremål, vilket i sin tur kan orsaka elstötar och/eller kortslutning.**




När tanken har tömts ska enheten flyttas med hjälp av ett stadigt grepp i handtaget.

Om du snubblar medan du bär enheten kan det **orsaka personskador eller skador på golvet.**




Ta tag i kontakten och dra ut den ur eluttaget.



När du tar bort kontakten från eluttaget får du inte dra den diagonalt eller i sladden eftersom det kan skada ledarna **vilket kan orsaka kortslutning, elstötar eller brand.**

Stäng av enheten och dra ut stickproppen när du rengör den.



När enheten är på roterar den inre fläkten med hög hastighet och kan **orsaka personskador.**

Koppla bort enheten från uttaget om den inte används under en längre tid.

Annars kan den **orsaka brand och/eller elstötar** p.g.a. kortslutning.



Då enheten ska användas efter längre tids förvaring eller om dränering pågår oavbrutet utan tillsyn ska den inspekteras varannan vecka.

Om främmande föremål hamnar i filtret/slangen kan det **orsaka överhettning/läckage.**



Vid kontinuerlig dränering se till att slangen placeras så att vatten dräneras utan hinder.

Vattnet i tanken kan läcka ut och **skada angränsande föremål.**



Använd enheten med försiktighet i rum där väggar och möbler är känsliga för torr luft, eftersom den kan orsaka sprickor och skevhet.



Varning

- **Förvara alltid enheten i upprätt ställning.** Om enheten lutar kan det orsaka vattenläckage från tanken in i enheten, **vilket resulterar i felfunktioner.** Skulle du råka luta enheten oavsiktligt, rådgör med återförsäljaren.
- Skador på avfuktaren orsakade av atmosfäriska omständigheter (t.ex. salt eller svavel) täcks inte av garantin.


- **Bär inte enheten horisontellt.** Detta kan **resultera i felfunktioner.** Dylika felfunktioner täcks INTE av garantin.




Delarnas namn och funktion

Framsida

Kontrollpanel s.8-9



Baksida



Tillbehör

• Steriliserande och luktavtagande filter med silverjoner s.22-23-24



Benämns härnäst som "silverjonsfilter".

Silverjonsfiltret medföljer enheten vid köpet. Installera det innan du börjar använda enheten. s.10


Vad är ett steriliserande och luktavtagande filter med silverjoner?

Ett steriliserande och luktavtagande filter med silverjoner är ett filter som består av fibrer som innehåller ett speciellt luktavtagande antibakteriellt medel med silverjoner (antiallergen, antiviral och sterilisering).

Cigarettök och gifter som finns i denna rök, som t.ex. koloxid, kan inte tas bort med detta filter.

Installera din avfuktare


Se till att lämna utrymme runt enheten.



<Driftsbuller>


Placera enheten på en matta eller liknande. Detta minskar vibrationer och buller. Det förhindrar även avtryck på vissa underlag.

Tank s.11-20




Vid köpet kan vatten finnas kvar i tanken. Detta är ett resultat av fabrikstestet och inte ett fel i enhetens funktion.

Det går inte att ta bort bakpanelen eftersom den sitter fast med två specialsruvar på de två platser som visas på bilden. Om strömsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, eller dennes serviceverkstad, för att undvika risker.



Kontrollpanel



● Indikator för aktuell fuktighet

Indikerar den ungefärliga aktuella fuktigheten (Visas i området 30 till 80 %).

CURRENT HUMIDITY
88 %

POWER ON/OFF

MJ-E15BX

● Strömknapp

Sätter på eller stänger av strömmen.

s.12-14


● Luftutblåsen för varm och kall luft som genereras av värmepumpcykeln (s.3) sätts på automatiskt beroende på driftsläget.

- **LAUNDRY** Hög (HIGH)
- **DEHUMIDIFYING** Automatisk (AUTO), Hög (HIGH), Låg (LOW)



Kall och varm luft blåses ut från huvudutblåset.

- **LAUNDRY** Omfattande (HEAVY)
- **SPOT AIR** Varm luft (WARM AIR)



Varm luft blåses ut från huvudluftutblåset och kall luft blåses ut från det bakre luftutblåset.

- **SPOT AIR** Kall luft/vari (COOL AIR/VARY), Kall luft/låg (COOL AIR/LOW)



Kall luft blåses ut från huvudluftutblåset och varm luft blåses ut från det bakre luftutblåset.

- **LAUNDRY** Normal (NORMAL)
 - Lukt-torkning (DEO-DRY)
- Utblåsriktningen ändras automatiskt beroende på drifttiden och luftfuktighetsnivån. Det kan ibland höras ett lätt klirrande eller skramlande ljud när utblåsriktningen ändras.


Innan du använder luftavfuktaren

Montering av silverjonsfiltret

Silverjonsfiltret medföljer enheten vid köpet. Sätt dit det innan enheten används.

1 Ta ut silverjonsfiltret ur plastpåsen.

2 Ta bort filterkåpan.




Dra filterkåpan mot dig och ta sedan bort den.

Driften påverkas inte även om metallfenorna inuti huvudenheten är lite böjda.

3 Placera silverjonsfiltret i filterkåpan.

Passa in den vita nätytan med filterkåpan, placera filtret innanför filterkåpan's flikar och sätt fast filtret i mittflikarna.




Flikar

(Utsidan: 12
Mitten: 2)

4 Sätt dit filterkåpan.

För in flikarna längst ned i enheten tills de klickar på plats.



Not


- Kontrollera så att silverjonfiltret är ditsatt i enheten. I annat fall kan damm komma in i enheten och orsaka felfunktioner.

Sätt in dräneringstanken åt rätt håll

Kontrollera tanken och tankvakten, och skjut in tanken hela vägen samtidigt som du håller i enheten så att den inte tippar.

Tankvakt


Kontrollera så att tanken är ditsatt ordentligt



Tank

Kontrollera så att tanken inte är trasig eller sprucken

Sätt in nätsladden i eluttaget



Använd endast
ellutag med 220-240V
växelström.

Om gallret är öppet stängs det automatiskt.

Bära enheten

Enheten kan flyttas med hjälp av hjulen undertill. Kontrollera så att dräneringstanken är tom och att gallret är stängt innan enheten flyttas.

Lyft upp handtaget för att flytta enheten




- Hjulen undertill roterar i pilarnas riktning.
- Om du försöker flytta enheten med våld kan den välta.

Not

- **Försök aldrig bära enheten horisontellt.** Om du lutar enheten åt något håll kommer vatten att läcka ut och det kan orsaka tekniska fel.
- **Håll inte i gallret** (huvudluftutblåset).
- Använd hjulen när underlaget är hårt och plant.
- Lyft upp enheten när du kommer till trösklar och trappsteg. Undvik att använda hjulen på tjocka mattor eftersom det kan skada mattan.
- Se till så att inte strömsladden trasslar in sig i hjulen. Låt inte heller strömsladden släpa efter apparaten när du transporterar den eftersom sladden kan skadas.

Torkning av tvätt

Du kan välja mellan tre driftslägen.



1 Tryck på



- Driftslägelampan tänds.
- Aktuell fuktighet visas.
- Gallret öppnas och luftflödet startar.

Information

- Kompressorn aktiveras inte meddetsamma när man startar enheten, eller när man kopplar in enheten i eluttaget. (Detta för att skydda kompressorn.) Avfuktningen börjar cirka 3 minuter efter att du satt på enheten med strömknappen. När avfuktningen börjar kommer driftsljudet att öka.
- Enheten kommer ihåg det senast använda driftsläget. Enheten startar med den senast använda inställningen även om kontakten dragits ut eller strömmen stängts av.

2 Tryck på LAUNDRY för att välja driftsläge.



- Ändras för varje tryckning.



- Utblåsningen ändras automatiskt beroende på driftsläget. s.9

Vad är omfattande respektive normalt för Intelligent tvättning?

Drift där enheten styr luftflödet och övervakar fuktigheten i rummet, den beräknar när kläderna ska ha torkat och stoppar driften automatiskt. Detta sker under en period som kan variera mellan cirka 1 timme till 12 timmar.

● LAUNDRY Normalt tvättläge (NORMAL)

För torkning av normala kläder, eller om det är mycket kläder.

● LAUNDRY Omfattande tvättläge (HEAVY)

För tjocka kläder, eller när du vill torka badhanddukar och liknande.

Användning i grova drag

	Normala	Tjocka
Mängd tvätt	Max ca. 6 kg	Max ca. 2 kg
Rummets storlek	Max ca. 16 m ²	

Använd endast inom det område som specificeras i "Användning i grova drag" för att torkningen ska vara effektiv.

● Hög (HIGH)

Enheten är i drift kontinuerligt, oberoende av fuktigheten. Välj detta när du vill fortsätta tvättningsdriften.

<När driftsläget är omfattande eller normalt för Intelligent tvättning>

- **Töm tanken innan användning.** Enheten kan stoppa innan tvätten har torkat p.g.a. att tanken är full.
- **Använd inte den här processen tillsammans med Off timer.** Timern kan stänga av enheten innan tvätten har torkat.
- **Om rumstemperaturen är cirka 5 °C eller lägre kommer enheten att vara i drift 1 timme och stängs sedan av automatiskt.** Om rumstemperaturen är låg är det svårt för vattnet att avdunsta från kläderna eftersom fuktigheten inte förändras.

Information

3 Tryck på SWING LOUVRE för att välja riktning på det svängande gallret.



Ställ in en riktning så att luft blåser på alla kläder.

<För att stoppa driften>

Tryck på



- Driftslägelampan slocknar.
- Indikatorn för aktuell fuktighet slocknar.
- Gallret stängs.
- Driften stoppar efter att luft har blåsts ut ur det bakre luftutblåset i cirka 2 minuter.

Information

- För att förhindra att temperaturen stiger inuti enheten fortsätter utblåsningssfläkten att snurra cirka 2 minuter innan driften stoppas. Dra inte ut nätsladden ur eluttaget innan utblåsningssfläkten stannat.
- Om man har ställt in torkning inuti (auto) börjar den när driften stannar. s.19


Tips hur man torkar tvätt

Hur man torkar kläder snabbt och enkelt

Hur man hänger upp kläder

- **Låt kläderna hänga fritt så att de inte blir skrynkliga.**
- **Lämna utrymme mellan kläderna så att luft kan passera igenom dem (ungefärligt avstånd: cirka 5 cm)**
- **Häng de mest svårtorkade föremålen så att luftströmmen enkelt får kontakt med dem.**

Kläder som hänger tätt tillsammans tar lång tid att torka.



<Torkningen tar lång tid i följande fall>


- När det är mycket kläder
- När rumstemperaturen är låg s.3
Torktiden vid låg temperatur (cirka 10 °C) är ungefär dubbelt så lång som vid normal temperatur (cirka 20 °C).
- När rummet är stort s.12

Hur man blåser luft på kläder

- **Använd det svängande gallret för att blåsa luft på alla kläder**
Kläder som hänger där de inte utsätts för luftflödet tar lång tid för att torka.
- **När det är mycket kläder**
Låt kläderna som hänger byta plats efter hand under torkningen så att det blåser luft på alla kläder.

Om rummet där kläderna hänger

- **Häng kläderna i ett litet stängt rum vid avfuktning.**
Det ger en effektiv avfuktning och en snabb torkning.
- **När rumstemperaturen är lägre, t.ex. under vintern**
Torkningen går fortare om man även använder en värmare för att höja rumstemperaturen till 16 °C eller högre.




Vid följande tillfällen rekommenderar vi att man hänger kläder i ett rum och använder enheten för att torka dem.

- **Molniga och regniga dagar**



Torkning av kläder utomhus tar lång tid när fuktigheten är hög eftersom det är svårt för vattnet att avdunsta.

- **Dagar när det är mycket pollen och damm i luften**



Hänger man kläderna inomhus undviker man att få pollen och smuts på dem.


- **Dagar när man inte hinner ta in tvätten medan det är ljust ute**



Torra kläder absorberar fuktighet när utomhusluften kyls ned efter solnedgången, vilket innebär att allt arbete har gjorts i onödan.

Luftavfuktning

Du kan välja mellan tre driftslägen.



1 Tryck på



- Driftslägelampan tänds.
- Aktuell fuktighet visas.
- Gallret öppnas och luftflödet startar.

Information

- **Kompressorn aktiveras inte meddetsamma när man startar enheten, eller när man kopplar in enheten i eluttaget.** (Detta för att skydda kompressorn.)
Avfuktningen börjar cirka 3 minuter efter att du satt på enheten med strömknappen. När avfuktningen börjar kommer driftsljudet att öka.
- Enheten kommer ihåg det senast använda driftsläget. Enheten startar med den senast använda inställningen även om kontakten dragits ut eller strömmen stängts av.

2 Tryck på DEHUMIDIFYING för att välja driftsläge.

- Ändras för varje tryckning.



- Använd det svängande gallret enligt önskemål. [s.16](#)

● DEHUMIDIFYING Automatisk (AUTO)

Enheten ändrar luftflödet automatiskt och arbetar periodvis. Välj detta när du vill ha en konstant behaglig fuktighetsnivå.

Användning i grova drag

Rummets storlek | Max ca. 13 m²

Använd endast inom det område som specificeras i "Användning i grova drag" för att driften ska vara effektiv.

● DEHUMIDIFYING Hög (HIGH)

Enheten är i drift kontinuerligt med ett högt luftflöde. Välj detta när du vill göra en kraftig avfuktning.

● DEHUMIDIFYING Låg (LOW)

Enheten är i drift kontinuerligt med ett lågt luftflöde. Välj detta när du vill ha ett lägre utblåsningsljud under avfuktningen.

- Om rumstemperaturen stiger över 35 °C kommer enheten att arbeta med samma luftflöde som vid inställningen hög för att skydda kompressorn.

<För att stoppa driften>

Tryck på




- Driftslägelampan slocknar.
- Indikatoren för aktuell fuktighet slocknar.
- Gallret stängs.
- Driften stoppar efter att luft har blåsts ut ur det bakre luftutblåset i cirka 2 minuter.

Information

- **För att förhindra att temperaturen stiger inuti enheten fortsätter utblåsningsfläkten att snurra cirka 2 minuter innan driften stoppas.** Dra inte ut nätsladden ur eluttaget innan utblåsningsfläkten stannat.
- Om man har ställt in torkning inuti (auto) börjar den när driften stannar. [s.19](#)

Automatiskt läge vid enkel avfuktning

Enheten arbetar periodvis och styr luftflödet för att avlägsna den fuktiga känslan i luften. När rumstemperaturen är hög arbetar utblåsningen för att minska höjningen av rumstemperaturen.



Om rumstemperaturen är under 27 °C ändrar enheten den inställda fuktighetsnivån efter rumstemperaturen och startar luftavfuktningen.

Om rumstemperaturen är över 27 °C avfuktar enheten tills fuktighetsnivån når 50 % och aktiverar sedan utblåsningen. Luftavfuktaren aktiveras igen när fuktighetsnivån stiger till 60 %.

- Om rummet är stort är det inte säkert att fuktighetsnivån sjunker till den inställda nivån.
- När den inställda fuktighetsnivån har uppnåtts kan luftflödes- och gallerdriften stoppa.

Förhindra imma på fönster och avfukta i klädskammare eller skolådor

Använd det svängande galleret för att blåsa luft på den plats du vill avfukta.




<Rekommenderade driftslägen>

- SPOT AIR** Varm luft (WARM AIR)
- LAUNDRY** Hög (HIGH)
- DEHUMIDIFYING** Hög (HIGH), låg (LOW)

Förhindrande av imma, kall luft (punktblåsning)

Använd punktutblåsning när du vill förhindra imma på fönster eller om du vill att kall luft ska blåsas ut på en speciell plats.



1 Tryck på **POWER ON/OFF** . s.14

2 Tryck på **SPOT AIR för att välja driftsläge.**

- Ändras för varje tryckning.

- WARM AIR
- COOL AIR/VARY
- COOL AIR/LOW

- Utblåsningen ändras automatiskt beroende på driftsläget. s.9

SPOT AIR Varm luft (WARM AIR)

Enheten blåser ut varm luft från huvudluftutblåset och avfuktar kontinuerligt. Välj detta om du vill förhindra imbildning på fönsterna på vintern.

- Varm luft blåses ut från huvudluftutblåset och kall luft blåses ut från det bakre luftutblåset.

SPOT AIR Kall luft/vari (COOL AIR/VARY)

Enheten ställer in styrkan på luftflödet och avfuktar med kall luftutblåsning. Eftersom utblåsningen känns mild och enheten arbetar för att ingen plats ska bli för kall, kan det här driftsläget få dig att känna dig behagligt sval. (Punktutblåsning av kall luft som känns sval)

- Kall luft blåses ut från huvudluftutblåset och varm luft blåses ut från det bakre luftutblåset.

SPOT AIR Kall luft/låg (COOL AIR/LOW)

Enheten avfuktar med kall luftutblåsning (luftflödet inställt på låg). Välj detta när du vill ha en lite svalare utblåsning, t.ex. efter ett bad.

- Kall luft blåses ut från huvudluftutblåset och varm luft blåses ut från det bakre luftutblåset.

Till skillnad från en luftkonditioneringsapparat kan inte denna enhet kyla ned ett helt rum. Om man använder enheten i ett stängt rum kommer istället temperaturen att stiga.

3 Tryck på **SWING LOUVER för att välja riktning på det svängande galleret.** s.16


<För att stoppa driften> **Tryck på **POWER ON/OFF**** . s.14

Information

- När rumstemperaturen är låg, som t.ex. på vintern, kanske inte den utblåsta luften känns varm eftersom temperaturen är under kroppstemperaturen, även när avfuktaren står i driftsläget varm luft (WARM AIR).

Använda luftriktaren (gallret)


Gallret kan fås att svänga. Välj bland 4 olika inställningar efter behov.



Under drift,

tryck på **SWING LOUVRE** för att välja riktning på det svängande gallret.

- Svängningsriktningen ändras för varje tryckning.



Information


- Svängningen stoppar när nätsladden kopplas ur.
- Bullret som avges från enheten varierar beroende på vinkeln på luftflödet.
- Gallret stoppar ibland tillfälligt för att korrigera sitt läge.
- Om gallret råkar stötas ur önskad vinkel p.g.a. att något eller någon rör vid det, trycker man på svängande galler (SWING LOUVRE)-knappen igen för att justera positionen.
- Om luft blåses direkt på en vägg kan väggen bli smutsig p.g.a. att dammet i luften blåses mot väggen.
- Om du vill torka träningsskor ska de placeras lite högre än golvnivån.

● Stoppa svängningsdriften

- För att stoppa gallret i önskat läge
- När du vill torka träningsskor

● Gallret stoppar ● Svängningslampan slocknar

Gallret kan justeras till önskat läge för hand när svängningsdriften är stoppad.



(Om du vill att luft ska blåsas nedåt ska du rikta gallret nedåt.)

● Brett (WIDE)

Täcker hela rummet

Gallret svänger så att luft blåses över ett brett område. Blåsområdet är cirka 145°. (Gallrets förflyttningsområde är cirka 120°.)



● Framsida (FRONT)

När du vill avfukta inuti klädkammare etc.

Gallret svänger så att luft blåses från enhetens framsida. Blåsområdet är cirka 60°.



● Uppåt (UPWARD)

För torkning av kläder etc.


Svängningshastigheten styrs automatiskt så att luft blåses på kläderna från alla håll. Blåsområdet är cirka 70°.



Gallret svänger långsammare de sista 20° av svängningen eftersom det tar kortare tid för gallret att röra sig i den bakre bågen än i den uppåtgående bågen när gallret rör sig med konstant hastighet.

Använda Off timer

Du kan välja bland driftstiderna 2, 4 och 8 timmar. När den inställda tiden har uppnåtts stänger enheten av sig själv automatiskt. Off timer måste ställas in medan enheten är på.



1 Tömma vatten ur tanken.

Om dräneringstanken blir full går det inte att utföra avfuktning eftersom enheten stängs av automatiskt. Töm dräneringstanken innan användning.

2 Tryck på **POWER ON/OFF** s. 14

Ställ in önskat driftsläge och det svängande gallrets riktning. s.12-16

- Information**
- Om **LAUNDRY** normal (NORMAL) eller omfattande (HEAVY) används tillsammans med Off Timer, kan driften stoppa innan kläderna har torkat.

3 Tryck på **OFF TIMER** för att välja driftstid.


- Ändras för varje tryckning.
 - Avaktiverad (lampan slocknar)
 - 8
 - 4
 - 2 (HR)
- Lampan för den valda tiden tänds. (Off timer-drift startar)
- Off timer-lampan (återstående driftstid-indikator) ändras efter hand.
- När den inställda tiden har uppnåtts stänger enheten av sig själv och gallret stängs automatiskt.

<Om du vill avbryta Off timer innan den inställda tiden har uppnåtts>

- Om du vill stänga av enheten**
Tryck på strömknappen. (Av)
- Om du vill avbryta Off timer och fortsätta driften**
Tryck upprepade gånger på Off timer-knappen tills driftstidlamporna slocknar.

Använda barnlåset

Knapparna går att låsa. Använd denna funktion när du vill förhindra att barn använder enheten.



Tryck på **CHILD LOCK (3 SEC)** i minst 3 sekunder.

- Barnlåslampan tänds.

■ Om du låser enheten när den är avstängd.

Enhetsen går inte att sätta på, inte ens om du trycker på strömknappen. Endast barnlåslampan blinkar. (Om du trycker på strömknappen igen kommer lampan att börja lysa.)

■ Om du låser enheten när den är på.

Enhetsen går inte att stänga av, inte ens om du trycker på strömknappen. Endast barnlåslampan blinkar. (Om du trycker på strömknappen igen kommer lampan att börja lysa.)

Information

- Barnlåsknappen är allt som går att använda när barnlåset är aktiverat. Alla andra knappar avaktiveras, så om du vill använda någon av dem måste du avaktivera barnlåset.
- Barnlåset stängs av när nätsladden kopplas ur och kopplas in igen.

<Om du vill avaktivera barnlåset>

Tryck på **CHILD LOCK (3 SEC)** i minst 3 sekunder


- Barnlåslampan slocknar.

Borttagning av lukter i kläder (Luktortagning för kläder)

Enheten är i drift cirka 1 timme för att ta bort lukt från kläder. Luftflödet och kompressorn kontrolleras automatiskt. Använd denna funktion om du vill ta bort lukt från kläder som inte tvättas så ofta, t.ex. kostymer och ylletröjor.

<Använd för lukter från följande>
Cigaretter och grillad mat

Hur man hänger upp kläder



Not

- Använd ej för föremål av läder eller siden.
- Töm dräneringstanken innan användning.
- Se till att det finns god ventilation under användandet.

Information

- Lukt kan inte tas bort i följande fall.
 - När temperaturen och fuktigheten i rummet är låga
 - När det är mycket kläder
- Lukt kan inte tas bort från delar som inte nås av luftströmmen.
- Skarpa lukter som t.ex. parfymer och kemikalier kan inte tas bort.
- Lukt från olja och smuts på kläder kan inte tas bort.
- Om processen inte ger någon större effekt kan du försöka igen, eller tvätta eller rengöra kläderna.

<Förberedelser> Häng upp hängarna med kläderna och placera sedan avfuktaren under dem.

1 Tryck på **POWER ON/OFF** . s.14

2 Tryck på **SWING LOUVRE** **för att välja riktning på det svängande gallret.** s.16

Lukt kan inte tas bort från delar som inte nås av luftströmmen. Välj en riktning på det svängande gallret som gör att det blåser mycket på kläderna.

3 Tryck på **AUTO STOP** **DEO-DRY** .

- Lukt-torkning-lampan tänds.
- Driften stoppar efter cirka 1 timme.

Luftflödet går inte att ställa in eftersom det ändras automatiskt. Använd inte den här processen tillsammans med andra processer.

<Om du vill avbryta driften>

Om du trycker på lukt-torkning-knappen kommer det inte att avbryta driften. (Luktortagnings- och torkningsdriften startar igen.)

■ Om du vill avsluta driften innan den är färdig:

Tryck på strömknappen (av).

■ När du vill växla till ett annat läge:

Tryck på tvättningsknappen eller luftavfuktarknappen.

<Detaljer för luktortagning för kläder> Denna process tar cirka 1 timme.

Luktortagning för kläder-knapp (på)

Luktortagning för kläder (cirka 1 timme.)

Drift med kall utblåsning

Lukten i kläderna absorberas med hjälp av det luktortagande filtret i enheten genom att apparaten blåser en sval, fuktig luftström mot kläderna.

Cirka 20 min.

Drift med varm utblåsning

Fukten avdunstar med hjälp av en varm luftström för att på så vis avlägsna oangräna lukter.

Cirka 40 min.

Automatiskt stopp


Torkning inuti

Man kan torka insidan av enheten för att dämpa mögeltillväxten på kylaren.
När man använder luftavfuktaren rekommenderas att man även utför torkning inuti.

SV

Automatisk drift

För att aktivera rengöring inuti efter varje användning.



Tryck på **DRYING INSIDE**

när enheten är på

- **Standby för torkning inuti**
(Torkning inuti-lampan tänds)

- **Driften avslutas**

- **Torkning inuti startar**

Torkning inuti-lampan blinkar, indikatorn för aktuell fuktighet slocknar och gallret stoppar i vertikalt läge.

Torkning inuti

- **Torkning inuti avslutas**


Torkning inuti-lampan slocknar och gallret stängs

<När du vill avaktivera automatisk drift>

- **Tryck på torkning inuti-knappen när enheten är på**
(Torkning inuti-lampan slocknar)

Manuell drift

Tryck på **DRYING INSIDE** när enheten är avstängd.



Tryck på **DRYING INSIDE**

när enheten är avstängd

- **Torkning inuti startar**

Torkning inuti-lampan blinkar och gallret stoppar i vertikalt läge.

Torkning inuti

- **Torkning inuti avslutas**

Torkning inuti-lampan slocknar och gallret stängs

<När du vill avbryta torkning inuti-driften>

- **Om du vill avsluta driften innan den är färdig:**

Tryck på torkning inuti-knappen.
(Torkning inuti-lampan slocknar)

- **När du vill växla till ett annat läge:**
Tryck på strömknappen.

Information

- Om du ansluter eller kopplar bort nätsladden avaktiveras den automatiska driften.
- Denna funktion tar inte bort befintligt mögel. Om du avbryter driften kan det även innebära att de positiva effekterna minskar.
- Stäng inte gallret när du utför torkning inuti eftersom detta orsakar oväsen.
- Fuktigheten som drivs ut ur enhetens insida kan få fuktigheten i rummet att stiga.
- Luften som drivs ut ur enheten kan se vit ut beroende på fuktigheten eller temperaturen i rummet.
- Fukten som drivs ut ur enheten kan lukta illa p.g.a. luktämnen* som inte fångats upp av filtret och som lösts upp i vattnet.
* Silverjonsfiltret är huvudsakligen till för att absorbera ammoniak.
- Det går inte att ställa in Off timer under driften av torkning inuti.

<Detaljer för torkning inuti-driften>

Denna process tar cirka 1 timme. När rumstemperaturen är lägre än 1 °C förkortas dock torkningstiden för att skydda kompressorn.

Av

Vanlig drift

Luftflöde
Torkningen sker genom luftutblåsning
Cirka 30 min.

Luftflödet stoppas, kompressorn aktiveras
Torkningen sker genom uppvärmning med värmeväxlaren
Cirka 20 min. (Varierar beroende på rumstemperaturen)

Driftsljud

Kompressorna stannar

Luftflöde
Torkningen sker genom luftutblåsning
Cirka 10 min.


Enheten slås av automatiskt

Drift

Dränering

När tanken är full stängs enheten av automatiskt och Full tank-lampan tänds.
Töm tanken.

När tanken är full tänds Full tank-lampan.




- Full tank-lampan tänds.
(Enheten piper kontinuerligt).
- Indikatorn för aktuell fuktighet slocknar.
- Luftflödet stoppar efter att luft blåsts ut i cirka 2 minuter.

Information


- Efter att vattnet tömts ut och tanken satts tillbaka kommer Full tank-lampan att slockna och enheten återgår automatiskt till driftsläge.
- När Full tank-lampan lyser kan man endast sätta på och stänga av enheten.
- När du använder OFF timer kommer du endast att varnas av att lampan FULL tänds.

1 Ta bort dräneringstanken.




Fatta tag i handtaget och dra utåt.

<Håll så här i tanken>




2 Skjut upp tanklocket för att öppna tanken och töm sedan ut vattnet.




Tanklock

Häll ut vattnet så här.

3 Skjut på tanklocket för att stänga tanken.



4 Skjut in tanken hela vägen in samtidigt som du håller i enheten så att den inte tippas.



Tankvakt

Kontrollera så att tanken är ditsatt ordentligt

Tank

Kontrollera så att tanken inte är trasig eller sprucken

- Ett pip ljud hörs.

Information

- Fäst locket och vaken ordentligt, annars kan tanken fastna.
- Om inte tanken installeras korrekt kommer Full tank-lampan att tändas och enheten går inte att använda.

Not

Ta inte bort eller isär flytelementet i tanken. Om det tas bort kan inte enheten känna av när tanken är full, vilket kan resultera i läckage.

Kontinuerlig dränering

Om ett avlopp finns tillgängligt kan enheten kontinuerligt dräneras på överflödigt vatten med hjälp av en slang (köpes separat, inre diameter 15 mm).

Enheten kan då vara i drift under längre perioder utan att man behöver tömma dräneringstanken.

Att förbereda

- Slang (köpes separat) (inre diameter 15 mm)
Tillräckligt lång för att nå avloppet.

Hur dräneringsslangen ska ställas in



⚠ OBS!



Dränera inte vatten kontinuerligt om det finns risk för att temperaturen runt slangen kan sjunka till under fryspunkten.

Vattnet i slangen kan frysa till och vatten kan läcka från enheten och **skada angränsande föremål.**



Förvara locket till den kontinuerliga dräneringen utom räckhåll för barn.


I annat fall finns risk för att locket sväljs.




Då enheten ska användas efter längre tids förvaring eller om dränering pågår kontinuerligt utan tillsyn ska den inspekteras varannan vecka.

Främmande föremål o.dyl. kan blockera slangen och orsaka överhettning och/eller läckage.

1 Ta bort dräneringstanken.




2 Ta bort locket till den kontinuerliga dräneringen.



Lock till kontinuerlig dränering


Om locket är svårt att ta bort kan man dra i det samtidigt som man vrider det

Placering av dräneringsutloppet




3 Fäst en slang på enheten.

Tryck upp stoppet och för in en slang (köpes separat, inre diameter 15 mm) hela vägen till basen av dräneringsutloppet, och kontrollera så att inget vatten läcker ut.



4 Fäst tanken på enheten och placera änden av slangen i avloppet.



Enheten fungerar inte om man inte sätter tillbaka tanken.

Not

- Kontrollera så att inte slangen visar tecken på slitage, som t.ex. böjsprickor och igentäppning.
- Kontrollera slangen var 14:e dag. Insekter eller smuts som blockerar slangen kan orsaka läckage vilket kan leda till felfunktioner.
- Förvara locket till kontinuerlig dränering på en säker plats så att det inte kommer bort.

SV

Drift

Underhåll

Använd inga tvättmedel, rengöringsmedel för värmväxlingsutrustning, slipande pulver, kemiskt behandlade dammtrasor, bensen, bensin, thinner eller andra lösningsmedel eftersom de kan skada enheten eller dräneringstanken, vilket kan resultera i läckage.

Var fjortonde dag

Silverjonsfilter, luftinsug och sensor

Damm och liknande som blockerar minskar avfuktarens effektivitet. Rengör var fjortonde dag.

<Förberedelse>

Tryck på strömknappen för att stänga av strömmen och vänta till utblåsningsskärmen slutat rotera (cirka 2 minuter) innan du drar ut stickproppen ur uttaget.



1 Ta bort filterkåpan.



Dra filterkåpan mot dig och ta sedan bort den.

Driften påverkas inte även om metallfenorna inuti huvudenheten är lite böjda.

2 Ta bort silverjonsfiltret från filterkåpan och rengör sedan filtret.




Ta bort allt damm från den vita nätytan med en dammsugare med munstycke.

Använd inte ett munstycke med borste. Det kan skada filtret.

<Om filtret är mycket smutsigt>
Blötlägg filtret i vatten.

3 Rengör luftinsuget och sensorn.

Ta bort all smuts med en dammsugare.



Använd inte ett munstycke med borste. Det kan skada filtret.


4 Placera silverjonsfiltret i filterkåpan.

Passa in den vita nätytan med filterkåpan, placera filtret innanför filterkåpan och sätt fast filtret i mittflikarna.



Kontrollera så att silverjonsfiltret är ditsatt i enheten. I annat fall kan damm komma in i enheten och orsaka felfunktioner.

5 Sätt dit filterkåpan.



För in flikarna längst ned i enheten tills de klickar på plats.

Var tredje månad

Silverjonsfilter (blötlägg i vatten)

Om du blötlägger silverjonsfiltret i vatten kan du rengöra det från damm och lukter.



<Förberedelse>

Tryck på strömknappen för att stänga av strömmen och vänta tills utblåsningfläkten slutat rotera (cirka 2 minuter) innan du drar ut stickproppen ur uttaget.

1 Ta bort filterkåpan.

Borttagning av filtret, se s.22

2 Ta bort silverjonsfiltret från filterkåpan och rengör sedan filtret.



Ta bort allt damm från den vita nätytan med en dammsugare med munstycke.

Använd inte ett munstycke med borste. Det kan skada filtret.

3 Blötlägg silverjonsfiltret i vatten.




Blötlägg i kallt till ljummet vatten i cirka 30 minuter.

Använd inte tvättmedel eller varmt vatten. Använd inte heller någon borste eller liknande för att skrubba filtret och gnid inte filtret medan det är blötlagt. Det kan skada filtret.

- Det kan finnas kvar gula eller mörka fläckar på filtret, men de bör inte påverka prestationsförmågan.
- Filtret kan blötläggas totalt åtta gånger. Sedan måste det bytas mot ett nytt.

4 Torka silverjonsfiltret noga.



Torka filtret på en jämn yta i skuggan.

Häng inte upp det med klädnypor eller liknande. Det kan skada filtret. Använd inte filtret när det är blött.

5 Placera silverjonsfiltret i filterkåpan.

Ditsättning av filtret, se s.22

6 Sätt dit filterkåpan.

Ditsättning av filtret, se s.22



Rengöring

Dräneringstank • Huvudenhet

Torka med en mjuk trasa.

Flytelement

Ta inte bort och plocka inte isär.



- Enheten suger in damm från luften och det kan orsaka att tanken **gradvis blir smutsig**. Om smutsen inte försvinner enkelt med avtorkning, tvättar du med varmt eller kallt vatten och torkar sedan torrt med en mjuk, torr trasa.
- Mögel kan bildas i tanken om den inte hålls ren.
- Efter att tanken har rengjorts sätter du dit tankvakten och sätter dit hela tanken i enheten.

Reservdelar

Silverjonsfiltret förbrukas efter hand.

Byt ut det vid behov.

Byte av silverjonsfiltret

Även om silverjonsfiltret håller i cirka två år ska det bytas när:

- Det har blötlagts åtta gånger.
- Silverjonsfiltret har blivit brunt av cigarettök eller svart av damm.

Filtrets livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden

Ta bort filterkåpan från enheten och byt ut silverjonsfiltret.

Att ta bort och sätta dit filtret, se [s.10](#)

Vid kassering av filtret, se [s.25](#)

Delar som köpes separat

Steriliserande och luktbottagande filter med silverjoner, byte

- Typ: MJPR-10AXFT
- Typkod: 5C5 822

Kontakta din närmaste Mitsubishi Electric-återförsäljare för dessa delar.


Förvaring

Låt enheten stå en dag efter att du stängt av den, så att allt vatten inuti den kan rinna av. Utför sedan följande åtgärder.

1 Utför torkning inuti. s.19

Det rekommenderas att man utför torkning inuti för att förhindra mögeltillväxt.

2 Samla ihop nätsladden.



3 Töm dräneringsvattnet. s.20

4 Rengör silverjonsfiltret. s.22

Ta bort allt damm från den vita näytan med en dammsugare med munstycke.

5 Rengör luftinsuget och sensorn. s.22

Ta bort allt damm från den vita näytan med en dammsugare med munstycke.

6 Förvara enheten.

- När du är säker på att alla enhetens delar torkat täcker du den med ett skyvack för att skydda den från damm.
- Förvara enheten i stående position på en plats skyddad från direkt solljus.

Vid kassering av enheten

Kassera den i enlighet med gällande miljöregler.

- **Silverjonsfilter**

Material: PET och PS

- **Enhet**

Demontera ej. Kassera den i enlighet med gällande miljöregler.

Felsökning

● För symptomen nedan anges åtgärder till höger.

Symptom	Orsak/åtgärd
Enheten blåser ut varm luft	<ul style="list-style-type: none"> ● Luft som passerat igenom uppvärmningsslungan är varm. s.3 ● Till skillnad från en luftkonditioneringsapparat kan inte denna enhet kyla ned ett helt rum. Om man använder enheten i ett stängt rum kommer istället temperaturen att stiga. s.3 ● När enheten är inställd på Kall luft/vari eller Kall luft/låg, blåses varm luft ut genom det bakre luftutblåset. s.9
Enheten blåser inte ut varm luft	<ul style="list-style-type: none"> ● Utförs driften med enheten inställd på något annat än SPOT AIR Varm luft? → Utför driften med enheten inställd på SPOT AIR Varm luft. s.15
Enheten blåser inte ut kall luft	<ul style="list-style-type: none"> ● Utförs driften med enheten inställd på något annat än SPOT AIR Kall luft/vari eller Kall luft/låg? → Utför driften med enheten inställd på SPOT AIR Kall luft/vari eller Kall luft/låg. s.15
Vatten samlas inte i dräneringstanken (minimala avfuktningresultat)	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollera om temperaturen/fuktigheten är låg. Låg rumstemperatur/fuktighet minskar avfuktarens effektivitet. Det är inget fel. s.3
Enheten är inte igång (Ingen luft blåses ut och gallret svänger inte)	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollera om stickproppen sitter i ordentligt. → Sätt i stickproppen ordentligt i eluttaget. ● Kontrollera om någonting blockerar luftinsuget eller -utblåset. → Ta bort hindret. s.5
Enheten stannar	<ul style="list-style-type: none"> ● Utförs driften med enheten inställd på DEHUMIDIFYING Automatisk? → Enheten växlar automatiskt mellan avfuktning, utblåsning och stopp. s.14-15 ● Kontrollera om silverjonsfiltret är igentäppt. → Rengör enligt underhållsanvisningarna. s.22-23
	<ul style="list-style-type: none"> ● Utförs driften med enheten inställd på LAUNDRY Normal eller Omfattande? → Driften stoppas efter cirka 1 timme om rumstemperaturen är cirka 5 °C eller lägre. Om rumstemperaturen är låg är det svårt för vattnet att avdunsta från kläderna eftersom fuktigheten inte förändras. ● Utförs driften med enheten inställd på lukt-torkning? → Driften är avsedd att stoppa efter cirka 1 timme. s.18
	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollera om dräneringstanken är full. → Töm dräneringstanken och sätt tillbaka den på rätt plats. s.20 ● Kontrollera om dräneringstanken är ditsatt ordentligt. → Justera dräneringstankens position. s.11
	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollera om enheten är i avfrostningsläget. Enheten aktiverar avfrostningsläget när rumstemperaturen sjunker under 15 °C. Avfuktningen och luftutblåsningen stoppar under avfrostningen. s.3
Enheten fortsätter att arbeta trots att den är avstängd	<ul style="list-style-type: none"> ● Även om strömknappen är avstängd så roterar utblåsningssfläkten i ca. 2 minuter för att förhindra att temperaturen inuti enheten stiger. Dra inte ut nätsladden ur eluttaget innan utblåsningssfläkten stannat. s.12-14 ● Är enheten inställd på läget torkning inuti? Denna funktion aktiveras automatiskt när driften avslutats. s.19
Fuktighetsnivån har svårt för att sjunka	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollera om rummet kanske är för stort. ● Kontrollera om dörrarna till rummet är öppna. → Öppna inte dörrar/fönster under drift. ● Kontrollera om ångbildande apparater som t.ex. fotogenvärmare är på i närheten.
Hygrometeravläsningen på enheten skiljer sig åt från andra hygrometrar i rummet	<ul style="list-style-type: none"> ● Hygrometeravläsningar kan variera från plats till plats, även i samma rum. Använd enhetens fuktighetsavläsning som en uppskattning. s.3
Gallret rör sig inte enligt inställningen	<ul style="list-style-type: none"> ● Tryck på svängande galler-knappen igen. s.16
Dräneringstanken innehåller vätska eller vita vattenavlagringar	<ul style="list-style-type: none"> ● Avlagringen kommer från den slutliga produkttesten på fabriken. Detta är inget fel.
Det är svarta avlagringar på insidan av dräneringstanken och locket.	<ul style="list-style-type: none"> ● Avlagringen kommer från smuts i luften. → Rengör enligt underhållsanvisningarna. s.24

Symptom		Orsak/åtgärd
Enheten ger ifrån sig oljud	Driftsljudet är högt	<ul style="list-style-type: none"> Eftersom enheten använder två fläktar och två motorer förutom kylningsfunktionen, kan driftsljudet bli högt jämfört med modeller utan kallluftfunktion. Det är inget fel. Om driftsljudet stör ställer du in enheten på (DEHUMIDIFYING) Låg.
	Driftsbullret är högt eller som resonans	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om enheten står på en lutande eller ojämn yta. → Flytta den till en plan stabil yta. s.6 Kontrollera om silverjonsfiltret är igentäppt. → Rengör enligt underhållsanvisningarna. s.22-23 Om enheten används i små rum eller trånga utrymmen kan det ibland ge upphov till resonansljud. → Placera en matta under enheten. s.7
	Driftsljudet ökar plötsligt i volym	<ul style="list-style-type: none"> Ljudet blir högre när kompressorn aktiveras (cirka 3 minuter efter att enheten satts på eller under automatisk drift ((DEHUMIDIFYING) Automatisk)). Utförs driften med enheten inställd på (DEHUMIDIFYING) Låg? → När rumstemperaturen stiger över 35 °C utförs driften med samma styrka på utblåset som vid inställningen Hög för att skydda kompressorn.
	Blåsljudets volym förändras	<ul style="list-style-type: none"> Ljudvolymen varierar beroende på gallrets vinkel. s.16
	Enheten ger ifrån sig ett sjudande ljud	<ul style="list-style-type: none"> Det är köldmedlet som låter. Ljudet kan höras när köldmedlet stabiliseras efter att man sätter på, ändrar läge på eller stoppar enheten.
	Enheten ger ifrån sig ett lätt klirrande eller skramlande ljud	<ul style="list-style-type: none"> Det är ljudet som uppstår när utblåsningsriktningen ändras. Enheten har ibland ljud för sig när driftsläget ändras eller när utblåsningsriktningen ändras under drift.
	Enheten ger ifrån sig ett surr periodvis (eller kompressorn aktiveras inte)	<ul style="list-style-type: none"> Det är kompressorn som låter. I lägen där fuktighetsnivån övervakas eller under torkning inuti är kompressorn i drift periodvis, vilket gör att ljudet bara hörs ibland. Kompressorn aktiveras inte meddetsamma när man stänger av enheten, och inte heller förrän 3 minuter efter att man kopplat in enheten i eluttaget. (Detta för att skydda kompressorn från skador.) s.12-14
Enheten ger ifrån sig dålig lukt	<p>Första gången den används</p> <ul style="list-style-type: none"> Under torkning inuti Under luktborttagning för kläder <ul style="list-style-type: none"> Värmeomvandlaren värms upp snabbt, vilket orsakar en lukt. Det är inget fel. Fukten som drivs ut ur enheten kan lukta illa p.g.a. luktämnen som inte fångats upp av silverjonsfiltret och som lösts upp i vattnet. Det är inget fel. 	

● Felmeddelande (Fuktighetsindikator)

Digital display	Orsak/åtgärd
R2 visas i indikatorn för aktuell fuktighet	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om nätsladden sitter i eluttaget ordentligt. → Sätt i nätsladden ordentligt i eluttaget.
P4 visas i indikatorn för aktuell fuktighet	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om någonting blockerar luftutblåset. → Ta bort hindret och koppla in nätsladden i eluttaget igen. s.5 Kontrollera om silverjonsfiltret är igentäppt. → Rengör enligt underhållsanvisningarna. s.22-23
R1 R6 E0-E8 visas i indikatorn för aktuell fuktighet	<ul style="list-style-type: none"> Felfunktion → Notera felmeddelandet, koppla ur nätsladden och kontakta återförsäljaren.


Om symptomen kvarstår även efter att du utfört de föreslagna åtgärderna eller om felmeddelandet inte försvinner, kopplar du ur nätsladden och kontaktar återförsäljaren.

Specifikationer

Modell	MJ-E15BX-S1
Strömförsörjning	Enfas 220-240 V 50 Hz
Avfuktningsskapacitet	15,0 liter/dag
Effektförbrukning	290 W
Dräneringstankens kapacitet	stannar automatiskt vid cirka 2,5 liter
Vikt	14 kg
Mått (h x b x d)	568 mm x 390 mm x 205 mm

- Avfuktningsskapaciteten är ett värde som fås då avfuktaren körs kontinuerligt i ett rum med temperaturen 30 °C och luftfuktigheten 80 %. Värde indikerar mängden avfuktning under en dag (24 timmar).
- Effektförbrukning vid standby cirka 1 W.

Not



This symbol mark is for EU countries only.
This symbol mark is according to the directive
2002/96/EC Article 10 Information for users and
Annex IV.

Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är designad och tillverkad av material och komponenter med hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.

Denna symbol betyder att elektriska och elektroniska produkter, efter slutanvändande, skall sorteras och hanteras separat från Ditt hushållsavfall.

Var snäll och lämna denna produkt hos Din lokala mottagningsstation för avfall och återvinning.

Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingsystem för begagnade elektriska och elektroniska produkter.

Var snäll och hjälp oss att bevara miljön vi lever i!



Försiktighet

- Släpp inte ut R134a i atmosfären:
- R134a är en fluorinerad växthusgas som klassificeras som bidragande till global uppvärmning i Kyotoprotokollet (GWP)=1300.

Fyll i följande för framtida referens.

Inköpsställe:	Telefonnummer:		
Auktoriserad reparationsverkstad:	Telefonnummer:		
Inköpsdatum:	Dag	Månad	År

 **MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**